



# **ENDBEWERTUNG**

# **IBO ÖKOPASS**

# **WIEN XXIII., CARLBERGERGASSE 69-71**

# Bauträger:

WIENER HEIM Wohnbauges.m.b.H Ungargasse 64-66/4/302 1030 Wien

#### Architektur:

querkraft architekten ZT GmbH. Mariahilfer Straße 51 1060 Wien

Wien, 08.10.2012



## KRITERIEN FÜR DEN IBO ÖKOPASS

#### Bewertungsschema

Die Bewertung erfolgt in 4 Stufen. Die einzelnen Kriterien werden in Teilkategorien beurteilt. Die Grundlagen der Beurteilung, etwa Messergebnisse, sind im umfassenden Endbericht einsehbar. Die Bewertung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Messungen. Es wird die gesamte Wohnhausanlage durch stichprobenartige Untersuchungen bewertet. Einzelne Wohnungen können je nach Lage spezifische Eigenheiten aufweisen.

#### Wertebereich:

| Eigenschaft                                       | Bewertung     |
|---|---------------|
| ausgezeichnete Qualität (ökologisch hervorragend) | ausgezeichnet |
| sehr gute Qualität (ökologisch sehr günstig)      | sehr gut      |
| gehobene Qualität (ökologisch günstig)            | gut           |
| erfüllt IBO ÖKOPASS-Mindestkriterien              | befriedigend  |

#### Kriterien:

Die Anzahl der Kriterien wurde auf 8 komprimiert, die in folgende Bereiche unterteilt sind:

#### Nutzungsqualität

- Behaglichkeit in Sommer und Winter
- Innenraumluftqualität
- Schallschutz
- Tageslicht und Besonnung
- Elektromagnetische Qualität

#### Ökologische Qualität

- Ökologische Qualität der Baustoffe und Konstruktionen
- Gesamtenergiekonzept
- Wassernutzung

Diese Kriterien beschreiben das Engagement des Bauträgers, Wohnungen behaglich und ökologisch zu gestalten. Grundstücksabhängige Parameter wie etwa Verkehrsanbindung werden in diesem Pass nicht berücksichtigt.



# NUTZUNGSQUALITÄT

# Behaglichkeit im Sommer und Winter

| Bewertung     |          |     |              |
|---------------|----------|-----|--------------|
| ausgezeichnet | sehr gut | gut | befriedigend |

| Thermische Qualität der Außenhülle (Außenwand und Fenster)  Bewertungsgewichtung |  |                     |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Passivhausstandard   | Konvektionsheizung                           | Niedrigenergiehaus- | Standard nach        |
| der Gebäudehülle   | Anforderungsstufe 3                          | Standard gem. WBF   | Bauordnung           |
| (Außenwand:  | nach VDI 6030 erfüllt                        | (MA25) erfüllt:     | (entspricht den      |
| U ≤ 0,15 W/m²K,  | oder   | HWB < 15*(1+2,5/lc) | Mindestanforderungen |
| Fenster:   | Außenwand U < 0,2                            | bei Gebäuden ohne   | der OIB-RL 6,        |
| $U_w \le 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$  | W/m²K und Verglas.                           | Wohnraumlüftung und | Ausgabe 2007 ab 1.1. |
| <u>oder</u>  | U <sub>w</sub> < 0,9 W/m <sup>2</sup> K oder | HWB < 11*(1+2,5/lc) | 2010)                |
| / Behaglichkeit nach   | Behaglichkeitsklasse                         | bei Gebäuden mit    |                      |
| Fanger mit   | B lt. thermischer                            | Komfortlüftung      |                      |
| <u>Strahlungs</u> heizung  | Simulation                                   |                     |                      |
| Anforderungsstufe 3  |  |                     |                      |
| nach VDI 6030 erfüllt  |  |                     |                      |
| <u>oder</u>  |  |                     |                      |
| Behaglichkeitsklasse   |  |                     |                      |
| A lt. thermischer  |  |                     |                      |
| Simulation   |  |                     |                      |

| Überhitzungsneigung /S                                    | Bewertungsgewichtung:51%      |                                   |                             |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| gem. ÖN B 8110-3 (1999) oder gem. thermischer Simulation) |                               |                                   |                             |
| Immissionsflächen-  | Immissionsflächen-            | Immissionsflächen-                | Immissionsflächen-          |
| bezogene speicher-  | bezogene speicher-            | bezogene speicher-                | bezogene speicher-          |
| wirksame Masse  | wirksame Masse                | wirksame Masse                    | wirksame Masse 0 -          |
| 5000 kg/m <sup>2</sup> über                               | 2500 - 5000 kg/m <sup>2</sup> | 1000 - 2500 kg/m <sup>2</sup>     | 1000 kg/m <sup>2</sup> über |
| Grenzwert   | über Grenzwert                | über Grenzwert                    | Grenzwert                   |
| <u>oder</u>   | <u>oder</u>                   | 2313,1 kg/m <sup>2</sup> (Mittel- | <u>oder</u>                 |
| Temperaturmaximum   | Temperaturmaximum             | wert aus 4 kritischen             | Temperaturmaximum           |
| nach thermischer  | nach thermischer              | Räumen)                           | nach thermischer            |
| Simulation < 25°C in                                      | Simulation < 26°C in          | <u>oder</u>                       | Simulation < 27°C in        |
| kritischen Räumen   | kritischen Räumen             | Temperaturmaximum                 | kritischen Räumen           |
|   |                               | nach thermischer                  |                             |
|   |                               | Simulation < 26,5°C               |                             |
|   |                               | in kritischen Räumen              |                             |



## Thermische Qualität der Außenhülle

Je besser Außenwände gedämmt sind, desto höher sind im Inneren die Oberflächentemperaturen. Dies gilt insbesondere für Glasflächen: Fenster mit einem niedrigen U-Wert sind wärmer. Dadurch wird der Unterschied zwischen Raumlufttemperatur und Oberflächentemperatur der raumumschließenden Flächen geringer – was vom Menschen als behaglich empfunden wird (und gleichzeitig Heizenergie spart). Ein weiterer Effekt ist der Kaltluftabfall an Fenstern und Balkontüren mit zu hohen U-Werten. Die kalte Luft im Bodenbereich kann kalte Füße bedingen.

## Überhitzungsneigung / Sommertauglichkeit

Im Sommer können Wohnungen unangenehm heiß werden. Ausreichend schwere Bauteile erwärmen sich tagsüber nur langsam, reduzieren dadurch die Raumtemperatur und geben erst während der kühleren Nacht überschüssige Temperatur wieder ab. Noch wesentlicher als vorhandene Speichermassen sind die Möglichkeit zur Quer- und/oder Diagonallüftung in Wohnungen sowie das Vorhandensein effizienter (außenliegender) Verschattungen. Mithilfe von Simulationen bzw. vereinfachten Berechnungen gemäß ÖN B 8110-3 lässt sich die sommerliche Überhitzungsneigung überprüfen. Je niedriger das zu erwartende Temperaturmaximum ist bzw. je höher die erforderliche speicherwirksame Masse überschritten wird, desto behaglicher wird die Innenraumtemperatur im Sommer empfunden.

## Innenraumluftqualität

| Bewertung     |          |     |              |
|---------------|----------|-----|--------------|
| ausgezeichnet | sehr gut | gut | befriedigend |

| Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe + Aldehyde |                 |                  |                          |
|--|-----------------|------------------|--------------------------|
| (Siedepunkt bis 250 °C)                            |                 |                  | Bewertungsgewichtung:40% |
| Summe VOC ≤ 300                                    | Summe VOC ≤ 500 | Summe VOC ≤ 1000 | Summe VOC ≤ 2000         |
| μg/m³  | μg/m³           | μg/m³            | μg/m³                    |
| (4 Wochen nach                                     | (4 Wochen nach  | (4 Wochen nach   | (4 Wochen nach           |
| Freigabe)  | Freigabe)       | Freigabe)        | Freigabe)                |
| Summe VOC = 210                                    |                 |                  |                          |
| μg/m³  |                 |                  |                          |

| Formaldehyd [mg/m³] oder [ppm] Bewertungsgewichtung:30% |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ≤ 0,03 mg/m³ oder                                       | ≤ 0,06 mg/m³ oder | ≤ 0,10 mg/m³ oder | ≤ 0,12 mg/m³ oder |
| 0,025 ppm   | 0,05 ppm          | 0,08 ppm          | 0,1 ppm           |
| <u>0,016 ppm</u>  |                   |                   |                   |

| Luftdichtigkeit                  |                                  |                                   | Bewertungsgewichtung:30%         |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| n <sub>50</sub> ≤ 0,6 [LW/h] bei | n <sub>50</sub> ≤ 1,0 [LW/h] bei | n <sub>50</sub> ≤ 1,25 [LW/h] bei | n <sub>50</sub> ≤ 2,0 [LW/h] bei |
| Komfortlüftung (mit              | Abluftanlage od.                 | Abluftanlage oder                 | Fensterlüftung oder              |
| WRG)                             | Komfortlüftung (mit              | Komfortlüftung (mit               | n <sub>50</sub> ≤ 1,5 [LW/h] bei |
|                                  | WRG) in den                      | WRG) in den                       | Abluftanlage oder                |
|                                  | Hauptaufenthalts-                | Hauptaufenthalts-                 | Komfortlüftung (mit              |
|                                  | räumen                           | räumen                            | WRG) in den                      |
|                                  |                                  |                                   | Hauptaufenthalts-                |
|                                  |                                  |                                   | räumen                           |
|                                  |                                  |                                   | $n_{50} = 1.5 [LW/h] bei$        |
|                                  |                                  |                                   | <u>Abluftanlage</u>              |

# Keine Schimmelquellen im Innenraum vorhanden.



#### Flüchtige Kohlenwasserstoffe

Flüchtige Kohlenwasserstoffe oder VOC (Volatile organic compounds) kommen u.a. als Lösungsmittel in Farben, Lacke, Klebstoffe und Ausgleichsmassen vor. Für VOC gibt es Grenzwerte am Arbeitsplatz, die sogenannten MAK-Werte, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Für die VOC-Belastung von Wohnungen gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte. Die hier festgesetzten Werte orientieren sich an Vorsorgewerten, die weit niedriger angesetzt sind als die MAK-Werte. Der Nachweis für VOC wird durch ein Prüfgutachten / chemische Untersuchung mit Gaschromatographie / Massenspektrometrie nach ÖNORM EN ISO 16000-5 (Probenahmestrategie) und ÖNORM M 5700-2 (Probenahme, Auswertung) erbracht.

#### **Formaldehyd**

Formaldehyd ist ein stechend riechendes Gas, das u.a. in Tabakrauch, Spanplatten und Holzwerkstoffen, Klebern, Lacken vorkommt. Gesetzlich begrenzt sind die Ausgasungsraten von Holzwerkstoffen mit 0,1 ppm, andere mögliche Quellen werden nicht berücksichtigt. Der von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Wert liegt bei 0,05 ppm. In diesem Kriterium wird der gesamte Gehalt an Formaldehyd in einer Kontrollwohnung überprüft. Der Nachweis wird durch ein Prüfgutachten nach ÖN EN ISO 16000-2 (Probenahmestrategie) und ÖN EN 717-1 (Auswertung) erbracht.

#### Schimmelpilzbelastung

Erhöhte Luftfeuchtigkeit durch Nutzerverhalten, Baumängel oder Restbaufeuchte kann zu Schimmelpilzbelastung führen. In Österreich gibt es keine gesetzlichen Grenz- oder Richtwerte für Pilzsporen-Konzentrationen in der Innenraumluft von Wohnungen. Normal belastete Räume weisen erfahrungsgemäß Keimzahlen von weniger als 100 bis etwa 250 KBE/m³ (koloniebildende Einheiten pro Kubikmeter Luft) auf (Ausnahme: z.B. Räume mit zahlreichen Topfpflanzen können höhere Keimzahlen aufweisen). Aus epidemiologischen Studien geht hervor, dass gesundheitlich relevante Konzentrationen von Hefe- und Schimmelpilzen ab etwa 250 KBE/m³ Luft möglich sind, wobei diese Zahl stark von der Artenzusammensetzung der Sporen abhängig ist.

#### Luftdichtheit

Die Luftdichtheit von Gebäuden hat großen Einfluss auf die Behaglichkeit und den Energieverbrauch von Gebäuden. Als Maßzahl für die Luftdurchlässigkeit einer Gebäudehülle wird der n<sub>50</sub>–Wert herangezogen. Dieser ist als Luftwechselrate bei einer Differenz zwischen innerem und äußerem Luftdruck von 50 Pa definiert. Mit Hilfe eines drehzahlgeregelten Ventilators, der in einem Tür- oder Fensterrahmen eingebaut ist, wird der geförderte Luftvolumenstrom bestimmt. Die Messung nach ÖN EN 13829 erfolgt sowohl bei Unterals auch bei Überdruck.

Abluftanlagen sind mechanische Lüftungsanlagen (ohne Wärmerückgewinnung), die über feuchte- oder CO<sub>2</sub>-gesteuerte Zuluftöffnungen in den Hauptaufenthaltsräumen verfügen.

# Schallschutz

| Bewertung     |          |     |              |
|---------------|----------|-----|--------------|
| ausgezeichnet | sehr gut | gut | befriedigend |

| Luftschallschutz D <sub>nT,w</sub> in dB(A) -Trenndecke |                                |   | Bewertungsgewichtung:40%       |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Bei WH:   | Bei WH:                        | Bei WH:                                   | Bei WH:                        |
| $D_{nT,w} \ge 64 \text{ dB(A)}$                         | $D_{nT,w} > 61 \text{ dB(A)}$  | $D_{nT,w} \ge 58 dB(A)$                   | $D_{nT,w} \ge 55 dB(A)$        |
| Bei RH: D <sub>nT,w</sub> ≥ 69                          | Bei RH: D <sub>nT,w</sub> > 66 | $\underline{D}_{nT,w} = 60 \text{ dB(A)}$ | Bei RH: D <sub>nT,w</sub> ≥ 60 |
| dB(A)   | dB(A)                          | Bei RH: D <sub>nT,w</sub> ≥ 63            | dB(A)                          |
|   |                                | dB(A)                                     |                                |

| Trittschallschutz L'nT,w in dB(A) - WHA |                                   |                                       | Bewertungsgewichtung:40%          |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| $L'_{nT,w} \leq 37 \text{ dB(A)}$ und   | L' <sub>nT,w</sub> < 40 dB(A) und | $L'_{nT,w} \leq 44 \text{ dB(A)}$ und | L' <sub>nT,w</sub> ≤ 48 dB(A)     |
| $C_{1,50-2500}$ < +1 dB                 | C <sub>I,50-2500</sub> < +1 dB    | $C_{1,50-2500}$ < +1 dB od.           | und $C_{1,50-2500}$ < +1 dB       |
| $L'_{nT,w} = 39 dB(A)$                  |                                   | $L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB(A)}$ und | od. L' <sub>nT,w</sub> ≤ 44 dB(A) |
|   |                                   | C <sub>1,50-2500</sub> > +1 dB        | und $C_{1,50-2500} > +1 dB$       |

| Grundgeräuschpegel bei geschlossenem Fenster in der Nacht Bewertungsgewichtung:0%                  |                                    |                                    |                                    |  |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| L <sub>A,95 - Nacht</sub> oder gleichbleibendes Lüftungsgeräusch L <sub>A,eq,nT</sub> in der Nacht |                                    |                                    |                                    |  |
| *)   |                                    |                                    |                                    |  |
| $L_{A,95-Nacht} \leq 15 dB(A)$   | $L_{A,95-Nacht} \leq 16 dB(A)$     | $L_{A,95-Nacht} < 18 dB(A)$        | $L_{A,95-Nacht} \leq 20 dB(A)$     |  |
| oder bei   | oder                               | oder bei                           | oder bei                           |  |
| Lüftungsanlage:  | bei Lüftungsanlage:                | Lüftungsanlage:                    | Lüftungsanlage:                    |  |
| $L_{A,eq,nT} \leq 18 \text{ dB(A)}$  | $L_{A,eq,nT} \le 20 \text{ dB(A)}$ | $L_{A,eq,nT} \le 22 \text{ dB(A)}$ | $L_{A,eq,nT} \le 25 \text{ dB(A)}$ |  |
| und $L_{C,eq,nT} \leq 35$  | und $L_{C,eq,nT} \leq 38$          | und $L_{C,eq,nT} \leq 40$          | und $L_{C,eq,nT} \leq 42$          |  |
| dB(C), max. 17 dB  | dB(C), max. 18 dB                  | dB(C), max. 18 dB                  | dB(C)                              |  |
| über L <sub>A,eq,nT</sub> (Nacht)  | über L <sub>A,eq,nT</sub> (Nacht)  | über L <sub>A,eq,nT</sub> (Nacht)  |                                    |  |

| Standortbezog. Außenlärmnachtpegel (gem. ÖN B 8115-2) in dB(A) |   |       | Bewertungsgewichtung:20% |  |
|--|---|-------|--------------------------|--|
| L <sub>A,eq</sub> (Nacht) < 45                                 | $L_{A,eq}$ (Nacht) < 45 $L_{A,eq}$ (Nacht) < 50 $L_{A,eq}$ (Nacht) < 55 |       |                          |  |
| dB(A)  | dB(A)   | dB(A) | dB(A)                    |  |

# \*) Wurde nicht bewertet.



#### Standortbezogener Außenlärmnachtpegel

Dieser Kennwert, der entweder über Schallimmissions- oder Umgebungslärmkarten, standortbezogene Berechnungen oder Messungen bestimmt werden kann, gibt Auskunft über die Grundlärmbelastung eines Standorts. Er wird für jene Fassadenbereiche bestimmt, die am stärksten einer Schallimmission ausgesetzt sind. Laut ÖN B 8115-2 ist der maßgebliche standortbezogene Außenlärmpegel jener energieäquivalente Dauerschallpegel L<sub>A,eq</sub>, der sich aus der Umgebungslärmsituation in 4m Höhe über Boden ergibt. Der Nachtpegel wird deshalb herangezogen, weil er in der Regel für sensible Wohnbereiche (Schlafräume, etc.) als kritischer als der Außenlärmpegel bei Tag betrachtet wird.

#### Luftschallschutz

Der Schutz vor Geräuschen, wie z.B. Gespräche, Radio, Telefon, Fernseher etc. aus der Nachbarwohnung wird als Luftschallschutz bezeichnet, da die Lärmquelle Luft zu Schwingungen anregt.

Der Luftschallschutz wird durch eine Differenzmessung der Schallpegel in den betreffenden Räumen bestimmt z.B. zwischen zwei Räumen benachbarter Wohnungen. Der Luftschallschutz wird als Standard-Schallpegeldifferenz D<sub>nT,w</sub> angegeben: je größer D<sub>nT,w</sub>, umso besser ist der Luftschallschutz. Die Messung erfolgt gemäß ÖN EN ISO 140-4.

#### **Trittschallschutz**

Der Schutz vor Geräuschen aus der Nachbarwohnung durch Gehen, Klopfen, Sesselrücken etc. wird als Trittschallschutz bezeichnet, da die Lärmquelle die Geschoßdecke oder andere Bauteile direkt zu Schwingungen anregt. Der Trittschallschutz wird durch die Messung des Schallpegels in dem zu schützenden Raum bestimmt. Der Trittschallschutz wird als bewerteter Standard-Trittschallpegel L'nT,w angegeben. Je kleiner L'nT,w - also je kleiner der Schallpegel im zu schützenden Raum ist - umso besser ist der Trittschallschutz. Zur Berücksichtigung typischer Gehgeräusche wird ein Spektrum-Anpassungswert für Gehen C<sub>1</sub> angeführt. Die Messungen erfolgen gemäß ÖN EN ISO 140-7 und ÖN EN ISO 717-2.

#### Grundgeräuschpegel

Als Grundgeräuschpegel  $L_{Gg}$  wird der geringste, in einem Raum bei geschlossenen Fenstern während eines bestimmten Zeitraums gemessene Schallpegel bezeichnet. Für den IBO ÖKOPASS wird in der Regel eine Nachtmessung durchgeführt, außer es gibt relevante Lärmbelastungen tagsüber, z.B. durch Gewerbetriebe. Der Grundgeräuschpegel ist ident mit dem in 95% der Messzeit überschrittenen Schalldruckpegel  $L_{A,95}$ . Er wird bei Wohnungen mit Fensterlüftung gemessen.

Gleichbleibendes Lüftungsgeräusch L<sub>A,eq,nT</sub> und L<sub>C,eq,nT</sub> (beim Betrieb einer Lüftungsanlage)

Im Unterschied zum maximalen Anlagengeräuschpegel, der die Spitzenwerte erfasst, bildet der L<sub>A,eq,nT</sub> das gleichbleibende Dauergeräusch einer Lüftungsanlage im Betrieb ab. Gemessen wird in den Schlafräumen bei Nacht. Es handelt sich fachlich um den A- oder C-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegel - bezogen auf die Nachhallzeit. Der C-bewertete Dauerschallpegel dient der Beurteilung von Störgeräuschen der Lüftungsanlage in tieferen Frequenzen.



# **Tageslicht und Besonnung**

| Bewertung     |          |     |              |
|---------------|----------|-----|--------------|
| ausgezeichnet | sehr gut | gut | befriedigend |

| Punktueller Tageslichtfaktor (Verhältnis der Beleuchtungsstärke innen |                        |                        |                        |  |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| zu außen) im Hauptwohnraum Bewertungsgewichtung:60%                   |                        |                        |                        |  |
| Mindestens 85 % der   | Mindestens 55 % der    | Mindestens 40 % der    | Mindestens 25% der     |  |
| Wohnungen haben   | Wohnungen haben        | Wohnungen haben        | Wohnungen haben        |  |
| <u>einen</u>  | einen Tageslichtfaktor | einen Tageslichtfaktor | einen Tageslichtfaktor |  |
| <u>Tageslichtfaktor</u>   | größer 2,0 %           | größer 2,0 %           | größer 2,0 %           |  |
| größer 2,0 %  |                        |                        |                        |  |

| Belichtung mit direktem Sonnenlicht im Hauptwohnraum                         |                          |                          |                          |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| (Sonnenstunden bei tiefstem Sonnenstand am 21.12.)  Bewertungsgewichtung:40% |                          |                          |                          |  |
| Mindestens 85 % der  | Mindestens 55 % der      | Mindestens 40 % der      | Mindestens 25 % der      |  |
| Wohnungen haben  | Wohnungen haben          | Wohnungen haben          | Wohnungen haben          |  |
| mindestens   | mindestens               | <u>mindestens</u>        | mindestens               |  |
| 1,5 Sonnenstunden  | 1,5 Sonnenstunden        | 1,5 Sonnenstunden        | 1,5 Sonnenstunden        |  |
| (direktes Sonnenlicht)   | (direktes Sonnenlicht)   | (direktes                | (direktes Sonnenlicht)   |  |
| im Hauptwohnraum   | im Hauptwohnraum         | Sonnenlicht) im          | im Hauptwohnraum         |  |
| bei tiefstem Sonnenstand   | bei tiefstem Sonnenstand | <u>Hauptwohnraum</u>     | bei tiefstem Sonnenstand |  |
| am 21.12.  | am 21.12.                | bei tiefstem Sonnenstand | am 21.12.                |  |
|  |                          | am 21.12.                |                          |  |



## Punktueller Tageslichtfaktor

Der Tageslichtfaktor wird für die IBO ÖKOPASS Bewertung im Hauptwohnraum in einer Raumtiefe von 2 m vom Fenster entfernt, 1 m Seitenabstand von der Wand und 0,85 m über dem Fußboden ermittelt. Je größer der Tageslichtfaktor ist, desto heller ist die Wohnung. Mit einem Tageslichtfaktor von 2,0 % in 2 m Raumtiefe wird eine gute Tageslichtversorgung im Hauptwohnraum erreicht.

Sehr helle Wohnungen haben ausreichend Fensterflächen und Innenoberflächen mit hohem Reflexionsgrad. Sie werden nicht übermäßig durch Balkone, Loggien (oder ähnlichem) bzw. durch Nachbargebäude oder geografische Gegebenheiten (wie Hanglage) verschattet.

## Belichtung mit direktem Sonnenlicht

Die Belichtung mit direktem Sonnenlicht beschreibt die direkte Sonneneinstrahlung bei tiefem Sonnenstand, wie sie am Tag der Wintersonnenwende (21.12. – kürzeste Tageslänge) gegeben ist.

Der Einfall direkten Sonnenlichtes hängt vom Standort (geografische Lage), der Orientierung des Raums, der Verschattung durch Nachbargebäude oder Berge bzw. von der Eigenverschattung durch Balkone, Loggien, Gebäudevorsprünge und vom jahreszeitlichen Wechsel der Sonnenstandshöhe ab. Eineinhalb Stunden direktes Sonnenlicht im Hauptwohnraum bei tiefstem Sonnenstand am 21.12. entsprechen einem Viertel der theoretisch möglichen Sonnenstunden an diesem Tag. Sie werden von südseitig ausgerichteten Räumen, die keine Nachbargebäude haben, gut erreicht.



# Elektromagnetische Qualität

| Bewertung                       |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| sehr gut                        | gut   | befriedigend   |  |
|                                 |   |  |  |
| Niederfrequenzbereich E         | 3 (magnetische  | Bewertungsgewichtung:30%   |  |
| Tag                             |   |  |  |
| B < 200 nT                      | B < 400 nT  | B < 1000 nT  |  |
|                                 |   |  |  |
| (a) in [\//ma] fiin \\/a cl  f- | ulder hei Tee   | B  |  |
|                                 |   | Bewertungsgewichtung:20%   |  |
| E < 20 V/m                      | E < 30 V/m  | E < 50 V/m   |  |
|                                 |   |  |  |
| e) in [V/m] für Gleichfeld      | er  | Bewertungsgewichtung:20%   |  |
| E < 400 V/m                     | E < 1000 V/m  | E < 5000 V/m   |  |
| E = 300 V/m                     |   |  |  |
|                                 |   |  |  |
| e hochfrequente Felder (        | Leistungsflussdichte)   |  |  |
| eich 800 - 3000 MHz (bei g      | eschlossenem und  | Bewertungsgewichtung:30%   |  |
| geöffnetem Fenster)             |   |  |  |
| S < 0,1 mW/m <sup>2</sup>       | S < 1,0 mW/m <sup>2</sup>   | S < 3,0 mW/m <sup>2</sup>  |  |
|                                 | (Salzburger   |  |  |
|                                 | Vorsorgegrenzwert)  |  |  |
|                                 | S = 0,18 mW/m <sup>2</sup>  |  |  |
|                                 | Niederfrequenzbereich E Tag  B < 200 nT  e) in [V/m] für Wechselfe E < 20 V/m  e) in [V/m] für Gleichfeld E < 400 V/m  E = 300 V/m  e hochfrequente Felder (leich 800 - 3000 MHz (bei g | Niederfrequenzbereich B (magnetische Tag  B < 200 nT  B < 400 nT  e) in [V/m] für Wechselfelder bei Tag  E < 20 V/m  E = 300 V/m  E = 300 V/m  e) hochfrequente Felder (Leistungsflussdichte) eich 800 - 3000 MHz (bei geschlossenem und  S < 0,1 mW/m²  S < 1,0 mW/m²  (Salzburger Vorsorgegrenzwert) |  |

Hochfrequenzfeldmessung: Übersichtsmessung



## Magnetische Felder im Niederfrequenzbereich

Elektromagnetische Felder im Niederfrequenzbereich stehen im Verdacht, gesundheitliche Auswirkungen zu haben. Aus dem Prinzip der Gesundheitsvorsorge heraus werden daher Orientierungswerte für eine längerfristige Exposition definiert, die sich an der Schweizer NIS-Verordnung und den Empfehlungen des Katalyse-Instituts orientieren, womit kurz- und langfristige Gesundheitsbeeinträchtigungen nach heutigem Wissensstand sicher ausgeschlossen werden können.

Die Stärke der magnetischen Wechselfelder im Nahbereich elektrischer Anlagen (wie Hochspannungs-Freileitungen, -Erdkabel, etc.) hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie beispielsweise: Betriebsspannung, Phasenbelegung, Leiteranordnung, Form der natürlichen Umgebung, Abstand von der Trasse, jahreszeitliche Schwankungen, u.ä. Eine wirksame Möglichkeit zur Verringerung von Magnetfeldern ist ein entsprechender Abstand von der Feldquelle. Transformatorenstationen selbst verursachen nur ein sehr kleinräumiges Feld, erhöhte magnetische Felder werden vor allem durch vom Trafo wegführende Sekundärkabel verursacht.

#### Elektrische Feldstärke

Alle elektrischen Leitungen und Apparate sind von elektrischen und magnetischen Feldern umgeben. Elektrische Felder bestehen in der Umgebung von Leitungen, unabhängig davon, ob Strom fließt. Magnetische Felder entstehen durch die Bewegung elektrischer Ladungen, also durch elektrische Ströme. Wo Strom fließt, ist neben dem elektrischen auch ein magnetisches Feld vorhanden.

Die elektrische und magnetische Feldstärke künstlich erzeugter Felder soll so gering wie möglich sein. Die hier angegebenen Werte sind als Vorsorgewerte zu verstehen und liegen bis zu einem Faktor 20 unter den gesetzlichen Richtwerten.

## Niederfrequent gepluste hochfrequente Felder

Die Beurteilung von biologischen Wirkungen im Niedrigdosisbereich ausgehend von Mobilfunksendeanlagen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt umstritten. Die Richtwertempfehlung (4.500-10.000 mW/m² abhängig von der Frequenz) der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), der auch die EU-Ratsempfehlung sowie die ÖNORM ÖVE/ÖNORM E 8850 folgt, orientiert sich lediglich an einer möglichen thermischen Wirkung. Laut österreichischer Ärztekammer liegen diese Werte zum Teil um Größenordnungen über jenen Werten, in denen Schäden auf die Gesundheit nachgewiesen wurden. In der Salzburger Resolution zu Mobilfunksendeanlagen (Juni 2000) werden folgende Werte bzw. Vorsorgemaßnahmen gefordert - der Wert für niederfrequent-pulsmodulierte hochfrequente Immissionen entspricht auch dem umweltmedizinischen Vorsorgewert für Österreich:

- Immissionen hochfrequenter elektromagnetischer Felder (gesamt): < 100 mW/m²</li>
- Summe der niederfrequent-pulsmodulierten hochfrequenten Immissionen von Mobilfunksendeanlagen (wie z.B. GSM-Basisstationen): < 1 mW/m²



# ÖKOLOGISCHE QUALITÄT

# Ökologische Qualität der Baustoffe und Konstruktionen

| Bewertung     |          |     |              |
|---------------|----------|-----|--------------|
| ausgezeichnet | sehr gut | gut | befriedigend |
| 9             |          |     |              |

## Ökoeffizienz der thermischen Gebäudehülle, inklusive Trenndecken

| Ökoindex Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> |                              |                              | Bewertungsgewichtung:40%     |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| $Ol3_{BG0,BGF} \leq 38$         | Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> ≤ 125 | Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> ≤ 210 | Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> ≤ 295 |
|                                 | Bauteil Wohnhaus:            | Bauteil Reihenhaus:          |                              |
|                                 | Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> = 123 | Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> = 181 |                              |

## Baustoff- und Konstruktionswahl (erweiterter Rohbau)

| Davieteff weld don't have                 | ia ala ara O ala ii u dala ii lila | •                       |                          |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Baustoffwahl der thermischen Gebäudehülle |                                    |                         | Bewertungsgewichtung:30% |
| (mit Fenstern, Türen un                   | d Zwischendecken) nacl             | n Prioritätenliste IBO* |                          |
| mindestens 30 % mit                       | mindestens 15 % mit                | mindestens 5 % mit      | weniger als 5 % mit      |
| Positivbewertung                          | Positivbewertung                   | Positivbewertung        | Positivbewertung         |
| <u>und</u>                                | <u>und</u>                         | <u>und</u>              | oder                     |
| höchstens 5 % mit                         | höchstens 5 % mit                  | höchstens 10 % mit      | mehr als 10 % mit        |
| Negativbewertung                          | Negativbewertung                   | Negativbewertung        | Negativbewertung         |
|   |                                    | Bauteil Reihenhaus:     |                          |
|   |                                    | 8,73% positiv           |                          |
|   |                                    | 8,52% negativ           |                          |
|   |                                    | Bauteil Wohnhaus:       |                          |
|   |                                    | <u>10,74% positiv</u>   |                          |
|   |                                    | 8,27% negativ           |                          |

# Baustoff- und Konstruktionswahl (Innenausstattung)

| Baustoffwahl  |                  |               | Bewertungsgewichtung:30% |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Mindestens 22 | mindestens 15    | mindestens 10 | weniger als 10           |
| Positivpunkte | Positivpunkte    | Positivpunkte | Positivpunkte            |
| und           | und              | und           | oder                     |
| höchstens 1   | höchstens 5      | höchstens 7   | größer gleich 8          |
| Negativpunkt  | Negativpunkte    | Negativpunkte | Negativpunkte            |
|               | 15 Positivpunkte |               |                          |
|               | 1 Negativpunkt   |               |                          |



## Baustoff- und Konstruktionswahl (erweiterte thermische Gebäudehülle)

Mittels der IBO-Baustoff-Datenbank und dem Programm ECOSOFT (Software zur Berechnung der Ökokennzahlen eines Gebäudes) werden die ökologischen Kennwerte der verwendeten Baustoffe und Konstruktionen ermittelt und der Ökoindex OI3 berechnet. Für die IBO ÖKOPASS Bewertung wird die Bilanzgrenze Null (BG0) herangezogen, die als thermische Gebäudehülle plus Zwischendecken definiert ist. Dacheindeckungen, Feuchtigkeitsabdichtungen und hinterlüftete Fassadenteile fließen nicht in die Bilanzierung ein. Beurteilt werden Treibhauspotenzial (100 Jahre), Versauerungspotenzial und Bedarf an nicht erneuerbaren energetischen Ressourcen. Je besser die Einstufung ist, desto ressourcenschonender erfolgt die Herstellung des Gebäudes und desto geringer sind die Umweltbelastungen durch die Produktion der Baumaterialien.

Die Baustoffwahl wird mittels Prioritätenliste beurteilt: Ökologisch besonders sinnvolle Baustoffe, z.B. solche aus nachwachsenden Rohstoffen oder mit einer langen Lebensdauer bei geringem Wartungsbedarf werden positiv bewertet, Baustoffe, deren Herstellung oder Verwendung die Umwelt beeinträchtigen, wie z.B. PU-Schäume oder PVC, werden negativ bewertet. Die Bewertung wird mit den eingesetzten Flächen gewichtet.

#### Baustoff- und Konstruktionswahl (Innenausstattung)

Die verwendeten Materialien wie etwa Bodenbeläge oder Wandbeschichtungen werden aus ökologischer Sicht beurteilt und nach der Prioritätenliste IBO positiv oder negativ bewertet.



## Gesamtenergiekonzept

| Bewertung     |              |             |              |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| ausgezeichnet | sehr gut     | gut         | befriedigend |
| ab 14 Punkte  | 11-13 Punkte | 8-10 Punkte | 0-7 Punkte   |
|               |              | 8 Punkte    |              |

## Energiekennzahl (HWBBGF,WG,Ref) nach OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe 2007):

| Zilorgiokomizam (11112201 jitojikor) naon ola ikiomimo o (7 taogas         | 0 2001 /1 |
|--|-----------|
| Die Anforderungen der OIB-Richtlinie 6 zum 1.1.2010 werden                 | 3 Punkte  |
| eingehalten (HWB <sub>BGF,WG,Ref</sub> <= 19 (1+2,5/lc) ). (0 Punkte)      |           |
| Die Anforderungen der OIB-Richtlinie 6 zum 1.1.2010 werden bis zu 80       |           |
| % unterschritten oder HWB <sub>BGF,WG,Ref</sub> <= 10 kWh/m²a (12 Punkte). |           |
| Dazwischen wird interpoliert.  |           |
| Unterschreitung Wohnhaus: 25,2%  |           |
| Unterschreitung Reihenhaus: 21,7%  |           |
| Passivhaus nach den Kriterien des Passivhaus Instituts Darmstadt           | 12 Punkte |
| (inkl. Nachweis PEB <= 120 kWh/m² <sub>EBF</sub> a)                        |           |

# Energieträger

| Energietrager   |                 |
|---|-----------------|
| Energieträger Biomasse für die gesamte Wohnhausanlage           | 5 Punkte        |
| Fern-/Nahwärme (aus Abwärme oder KWK > 90%)                     | <u>5 Punkte</u> |
| Fern-/Nahwärme (aus Abwärme oder KWK > 70 – 90%)                | 4 Punkte        |
| Fern-/Nahwärme (aus Abwärme oder KWK 50 – 70%)                  | 2 Punkte        |
| Wärmepumpenheizungsanlagen                                      | 4 Punkte        |
| Energieträger Erdgas  | 0 Punkte        |
| Energieträger Erdöl   | 0 Punkte        |
| Thermische Solaranlage: jährl. Deckungsgrad am Warmwasserbedarf |                 |
| 30 % <= Deckungsgrad < 40 %                                     | 1 Punkt         |
| 40 % <= Deckungsgrad < 50 %                                     | 2 Punkte        |
| 50 % <= Deckungsgrad < 60 %                                     | 3 Punkte        |
| ≥ 60% Deckungsgrad  | 4 Punkte        |
| PV-Anlage:  |                 |
| 2 bis 4 W <sub>peak</sub> /m² <sub>kond. BGF</sub>              | 1 Punkt         |
| ≥ 4 W <sub>peak</sub> /m² <sub>kond. BGF</sub>                  | 2 Punkte        |



## Gesamtenergiekonzept

Das Gesamtenergiekonzept berücksichtigt:

- Die Energiekennzahl (HWB<sub>WG,Ref</sub>) nach der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe 2007) und mitgeltenden Normen dient zur Information über den energetischen Standard eines Gebäudes. dient der Vergleichbarkeit des energetischen Standards eines Gebäudes. Der Berechnung der Energiekennzahl liegen standardisierte Klimadaten (Referenzklima) und interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechnete Energiekennzahl kann daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten der NutzerInnen abweichen. Im Geschoßwohnbau ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen.
- Die Art der Energieträger: Fern-/Nahwärme aus Abwärmeprozessen, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und erneuerbare Energieträger wie Biomasse, Nutzung der Umgebungswärme (über Wärmepumpen) oder direkte Nutzung der Sonnenenergie (für Warmwasserbereitung oder Stromerzeugung) verbessern das ökologische Profil und erhöhen daher die Punktezahl.



## Wassernutzung

| Bewertung     |            |            |              |
|---------------|------------|------------|--------------|
| ausgezeichnet | sehr gut   | gut        | befriedigend |
| ab 10 Punkte  | 7-9 Punkte | 4-6 Punkte | 0-3 Punkte   |
|               | 7 Punkte   |            |              |

| Das WC ist mit einer Wasserspar- oder Stopptaste ausgerüstet. | 1 Punkt     |
|---|-------------|
| Die Armaturen sind mit Durchflussbegrenzern ausgestattet:     |             |
| Maximaler Durchfluss: 9 l/min bei 3 bar oder                  | 1 Punkt od. |
| Maximaler Durchfluss: 6 l/min bei 3 bar                       | 2 Punkte    |
| Die Duschköpfe sind mit Durchflussbegrenzern ausgestattet.    | 1 Punkt     |
| Maximaler Durchfluss: 12 l/min bei 3 bar                      |             |
| Ein eigener Kaltwasserzähler für jede Wohneinheit             | 1 Punkt     |
| Regen- oder Grundwassernutzung für die Bewässerung der        | 1 Punkt     |
| Grünanlagen   |             |
| Regen- oder Grundwassernutzung für die WC-Spülung             | 2 Punkte    |

| Versiegelungsgrad > 50 %    | 0 Punkte |
|-----------------------------|----------|
| Versiegelungsgrad 25 - 50 % | 1 Punkt  |
| Versiegelungsgrad < 25 %    | 3 Punkte |
| Begrünte Dachflächen ≥ 60 % | 1 Punkt  |

Versiegelungsgrad in % = Sonstige versiegelte Flächen / (Grundstücksfläche – Bruttogrundrissfläche des Erdg.) x 100



# Versiegelungsgrad

Der Versiegelungsgrad bezeichnet das Ausmaß der mit wasserundurchlässigen Schichten wie Asphalt, Beton versehenen Grundstücksfläche. Berücksichtigt wird dabei die unverbaute Fläche. Je geringer der Versiegelungsgrad ist, desto besser kann Regenwasser versickern, damit werden das Kanalsystem entlastet und das Bodenleben sowie der Wasserhaushalt verbessert.



## Glossar:

| (A) A-bewertet (C) C-bewertet (LUWh) Luftwechsel pro Stunde Fanger P.O. Fanger: renommierter dänischer Wissenschafter im Bereich Innenramluft und Thermischer Komfort P.O. Fanger: renommierter dänischer Wissenschafter im Bereich Innenramluft und Thermischer Komfort Der Heizwärmebedarf HWB bezeichnet die Menge an Wärme in [kWh/a], die einem Gebäude/einem Raumverband pro Jahr zugeführt werden muss, um normgerechte Raumtemperaturen bei Standard-Nutzerverhalten und einem Referenzklima aufrechtzuerhalten. KIEE/m³] koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz OIB ÖIB-RL 6 OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007) Passivhaus Passivhäuser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBP</sub> a nicht übersteigt. PHPP PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt. ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind. Prioritätenliste IBO Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auffragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001 [InT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10³ Tesla) Summe VOC Wärmedruchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Baute          | Giossai.             |   |
|--|----------------------|---|
| C) C-bewertet   Luftwechsel pro Stunde   | [dB(A)]              | Dezibel: Einheit des Schallpegels   |
| Luftwechsel pro Stunde   | [dB(C)]              | (A) A-bewertet  |
| Fanger P. O. Fanger: renommierter dänischer Wissenschafter im Bereich Innenraumluft und Thermischer Komfort  Der Heizwärmebedarf HWB bezeichnet die Menge an Wärme in [kWh/a], die einem Gebäude/einem Raumverband pro Jahr zugeführt werden muss, um normgerechte Raumtemperaturen bei Standard-Nutzerverhalten und einem Referenzklima aufrechtzuerhalten.  KBE/m³] koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz  OIB Österreichisches Institut für Bautechnik  OIB-RL6 OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus Passivhäuser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt.  PHPP PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichtsoder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterinskatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungsund Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Festellt vom IBO 2001  [nt] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nt = Nanotesla = 10 <sup>st</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen köhlenwasserstoffe  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils p |                      | (C) C-bewertet  |
| Innenraumluft und Thermischer Komfort  Der Heizwärmebedarf HWB bezeichnet die Menge an Wärme in [kWh/a], die einem Gebäude/einem Raumverband pro Jahr zugeführt werden muss, um normgerechte Raumtemperaturen bei Standard-Nutzerverhalten und einem Referenzklima aufrechtzuerhalten.  Koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft MAK  Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz  OIB Österreichisches Institut für Bautechnik  OIB-RL 6  OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus  Passivhaus Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  PPHPP (PHPP (PAssivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  Ppm (parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO (Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check itt-Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungsund Auftragswesen"  Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Krultur, BM für Verkehr, Innovation und Teensen Sautelis pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [Wm² K]. Je kleiner der U-Wert einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [Wm² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  VOI pro Meter: Einheit der lelektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur                     | [LW/h]               | Luftwechsel pro Stunde  |
| Innenraumluft und Thermischer Komfort  Der Heizwärmebedarf HWB bezeichnet die Menge an Wärme in [kWh/a], die einem Gebäude/einem Raumverband pro Jahr zugeführt werden muss, um normgerechte Raumtemperaturen bei Standard-Nutzerverhalten und einem Referenzklima aufrechtzuerhalten.  Koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft MAK  Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz  OIB Österreichisches Institut für Bautechnik  OIB-RL 6  OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus  Passivhaus Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  PPHPP (PHPP (PAssivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  Ppm (parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO (Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check itt-Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungsund Auftragswesen"  Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Krultur, BM für Verkehr, Innovation und Teensen Sautelis pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [Wm² K]. Je kleiner der U-Wert einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [Wm² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  VOI pro Meter: Einheit der lelektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur                     | Fanger               | P.O. Fanger: renommierter dänischer Wissenschafter im Bereich                         |
| einem Gebäude/einem Raumverband pro Jahr zügeführt werden muss, um normgerechte Raumtemperaturen bei Standard-Nutzerverhalten und einem Referenzklima aufrechtzuerhalten.  KIBE/m³] koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft MakK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz Golber und Stäuben in                      |                      |   |
| normgerechte Raumtemperaturen bei Standard-Nutzerverhalten und einem Referenzklima aufrechtzuerhalten.  koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft MakK  Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz  OIB Österreichisches Institut für Bautechnik  OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus Passivhäuser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt.  PHPP PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Kreit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland.  Erstellt vom IBO 2001  Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 9 Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eine          | HWB [kWh/m²a]        |   |
| MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz  OIB Österreichisches Institut für Bautechnik  OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus Passivhäuser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt.  PHPP PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichtsoder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungsund Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland.  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen  Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.   |                      | normgerechte Raumtemperaturen bei Standard-Nutzerverhalten und einem                  |
| MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz  OIB Österreichisches Institut für Bautechnik  OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus Passivhäuser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt.  PHPP PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichtsoder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungsund Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland.  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen  Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.   | [KBE/m³]             | koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft            |
| OIB-RL 6 OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007) Passivhaus Passivhäuser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt. PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt. ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Bubstanz in einer Million Gewichts- oder Nillion Gewichts- oder Substanz in einer Million Gewichts- oder Nillion Gewichtschrie Bubstanz in einer Million Gewichtschrie Million; Konzentrationsang          | MAK                  | Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen,                 |
| Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus  Passivhauser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt.  PHPP  PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm  parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen"  Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nt] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nt = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe  U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  | OIB                  |   |
| Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007)  Passivhaus  Passivhauser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt.  PHPP  PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm  parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen"  Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nt] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nt = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe  U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  | OIB-RL 6             | OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für          |
| Passivhaus Passivhauser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a nicht übersteigt.  PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen"  Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nt] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nt = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  Will food Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      | Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe                   |
| PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10.9 Tesla)  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   | Passivhaus           | Passivhäuser sind Gebäude, deren Heizwärmebedarf HWB 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a       |
| Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 one Tesla)  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   | PHPP                 |   |
| Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.  ppm parts per million: Teile pro Million; Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nt] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nt = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen"  Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nT]  Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m <sup>2</sup> K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen"  Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nT]  Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m <sup>2</sup> K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   | ppm                  | parts per million: Teile pro Million: Konzentrationsangabe: gibt an, wie viele        |
| oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.  Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   | ''                   |   |
| Prioritätenliste IBO  Baustoffliste zur ökologischeren Auswahl: modifiziert aus "Check it! - Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      |   |
| Kriterienkatalog zur Berücksichtigung des Umweltschutzes im Beschaffungs- und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nt] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nter Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  | Prioritätenliste IBO |   |
| und Auftragswesen" Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      |   |
| Herausgegeben von: BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10°9 Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| Wasserwirtschaft, BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BM für Verkehr, Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| Innovation und Technologie, BM für Wirtschaft und Arbeit, Land Steiermark, MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland.  Erstellt vom IBO 2001  Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      |   |
| MA Wien, Land Niederösterreich, Land Salzburg, Land Burgenland. Erstellt vom IBO 2001  Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe  U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m <sup>2</sup> K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| Erstellt vom IBO 2001  [nT] Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe  U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      |   |
| Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)  Summe VOC  Total volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| Summe VOC  U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  | InTl                 |   |
| U-Wert  Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      |   |
| von einem Kelvin hindurchgeht [W/m² K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.  [V/m] Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  | 0-44611              |   |
| besser ist der Wärmeschutz.  [V/m]  Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      | von einem Kelvin hindurchgeht [W/m <sup>2</sup> K]. Je kleiner der H. Wert ist, deste |
| Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke  VDI 6030 Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  |                      |   |
| VDI 6030  Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG  Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   | [\//m]               |   |
| Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
| Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.  WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen  | VDI 6030             |   |
| WRG Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen   |                      |   |
|  | WDO                  |   |
| I Wärmetauscher getührt, und die Ahwärme zur Zuluttvorerwärmung genutzt  | WRG                  |   |
| I warmetauscher gerunt, und die Abwarme zur Zulutvorerwarmung genutzt  |                      | Wärmetauscher geführt, und die Abwärme zur Zuluftvorerwärmung genutzt                 |