



## **ENDBEWERTUNG**

## **IBO ÖKOPASS**

# WIEN XXII., DONAUFELDER STRASSE 211–213 / SAIKOGASSE 1

#### Bauträger:

Wohnbauvereinigung der Gewerkschaft öffentlicher Dienst Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. Traungasse 14-16 1030 Wien

#### Architektur:

Arch Dipl Ing Josef Knötzl Versbachgasse 2 1130 Wien

Wien, 05.05.2014



#### KRITERIEN FÜR DEN IBO ÖKOPASS

#### Bewertungsschema

Die Bewertung erfolgt in 4 Stufen. Die einzelnen Kriterien werden in Teilkategorien beurteilt. Die Grundlagen der Beurteilung, etwa Messergebnisse, sind im umfassenden Endbericht einsehbar. Die Bewertung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Messungen. Es wird die gesamte Wohnhausanlage durch stichprobenartige Untersuchungen bewertet. Einzelne Wohnungen können je nach Lage spezifische Eigenheiten aufweisen.

#### Wertebereich:

Eigenschaft	Bewertung
ausgezeichnete Qualität (ökologisch hervorragend)	ausgezeichnet
sehr gute Qualität (ökologisch sehr günstig)	sehr gut
gehobene Qualität (ökologisch günstig)	gut
erfüllt IBO ÖKOPASS-Mindestkriterien	befriedigend

#### Kriterien:

Die Anzahl der Kriterien wurde auf 8 komprimiert, die in folgende Bereiche unterteilt sind:

#### Nutzungsqualität

- Behaglichkeit in Sommer und Winter
- Innenraumluftqualität
- Schallschutz
- Tageslicht und Besonnung
- Elektromagnetische Qualität

#### Ökologische Qualität

- Ökologische Qualität der Baustoffe und Konstruktionen
- Gesamtenergiekonzept
- Wassernutzung

Diese Kriterien beschreiben das Engagement des Bauträgers, Wohnungen behaglich und ökologisch zu gestalten. Grundstücksabhängige Parameter wie etwa Verkehrsanbindung werden in diesem Pass nicht berücksichtigt.



#### **NUTZUNGSQUALITÄT**

#### Behaglichkeit im Sommer und Winter

Bewertung			
ausgezeichnet	sehr gut	gut	befriedigend

Thermische Qualität de	Bewertungsgewichtung:49%		
Passivhausstandard	Konvektionsheizung	Niedrigenergiehaus-	Standard nach
der Gebäudehülle	Anforderungsstufe 3	Standard gem. WBF	Bauordnung
(Außenwand:	nach VDI 6030 erfüllt	(MA25) erfüllt:	(entspricht den
$U \leq 0.15 \text{ W/m}^2\text{K},$	oder	HWB < 15*(1+2,5/lc)	Mindestanforderungen
Fenster:	Außenwand: U < 0,2	bei Gebäuden ohne	der OIB-RL 6,
$U_w \le 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	W/m²K und Fenster:	Wohnraumlüftung	Ausgabe 2007 ab 1.1.
<u>oder</u>	U <sub>w</sub> < 0,9 W/m <sup>2</sup> K oder	und HWB <u>&lt;</u>	2010)
Behaglichkeit nach	Behaglichkeitsklasse	11*(1+2,5/lc) bei	
Fanger mit	B lt. thermischer	Gebäuden mit	
<u>Strahlungs</u> heizung	Simulation	Komfortlüftung	
Anforderungsstufe 3			
nach VDI 6030 erfüllt			
<u>oder</u>			
Behaglichkeitsklasse			
A lt. thermischer			
Simulation			

Überhitzungsneigung /S	Bewertungsgewichtung:51%			
gem. ÖN B 8110-3 (1999) oder gem. thermischer Simulation)				
Immissionsflächen-	Immissionsflächen-	Immissionsflächen-	Immissionsflächen-	
bezogene speicher-	bezogene speicher-	bezogene speicher-	bezogene speicher-	
wirksame Masse	wirksame Masse	wirksame Masse	wirksame Masse	
5000 kg/m <sup>2</sup> über	2500 - 5000 kg/m <sup>2</sup>	1000 - 2500 kg/m <sup>2</sup>	0 - 1000 kg/m² über	
Grenzwert	über Grenzwert	über Grenzwert	Grenzwert	
<u>oder</u>	3855 kg/m <sup>2</sup>	<u>oder</u>	<u>oder</u>	
Temperaturmaximum	(Mittelwert aus	Temperaturmaximum	Temperaturmaximum	
nach thermischer	3 Räumen)	nach thermischer	nach thermischer	
Simulation < 25 °C in	<u>oder</u>	Simulation < 26,5 ℃	Simulation < 27℃ in	
kritischen Räumen	Temperaturmaximum	in kritischen Räumen	kritischen Räumen	
	nach thermischer			
	Simulation < 26 ℃ in			
	kritischen Räumen			



#### Thermische Qualität der Außenhülle

Je besser Außenwände gedämmt sind, desto höher sind im Inneren die Oberflächentemperaturen. Dies gilt insbesondere für Glasflächen: Fenster mit einem niedrigen U-Wert sind wärmer. Dadurch wird der Unterschied zwischen Raumlufttemperatur und Oberflächentemperatur der raumumschließenden Flächen geringer – was vom Menschen als behaglich empfunden wird (und gleichzeitig Heizenergie spart). Ein weiterer Effekt ist der Kaltluftabfall an Fenstern und Balkontüren mit zu hohen U-Werten. Die kalte Luft im Bodenbereich kann kalte Füße bedingen.

#### Überhitzungsneigung / Sommertauglichkeit

Im Sommer können Wohnungen unangenehm heiß werden. Ausreichend schwere Bauteile erwärmen sich tagsüber nur langsam, reduzieren dadurch die Raumtemperatur und geben erst während der kühleren Nacht überschüssige Temperatur wieder ab. Noch wesentlicher als vorhandene Speichermassen sind die Möglichkeit zur Quer- und/oder Diagonallüftung in Wohnungen sowie das Vorhandensein effizienter (außenliegender) Verschattungen. Mithilfe von Simulationen bzw. vereinfachten Berechnungen gemäß ÖN B 8110-3 lässt sich die sommerliche Überhitzungsneigung überprüfen. Je niedriger das zu erwartende Temperaturmaximum ist bzw. je höher die erforderliche speicherwirksame Masse überschritten wird, desto behaglicher wird die Innenraumtemperatur im Sommer empfunden.



#### Innenraumluftqualität

Bewertung			
ausgezeichnet	sehr gut	gut	befriedigend

Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe + Aldehyde				
(Siedepunkt bis 250 ℃)			Bewertungsgewichtung:40%	
Summe VOC ≤ 300	Summe VOC ≤ 500	Summe VOC ≤ 1000	Summe VOC ≤ 2000	
μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	
(4 Wochen nach	(4 Wochen nach	(4 Wochen nach	(4 Wochen nach	
Freigabe)	Freigabe)	Freigabe)	Freigabe)	
			Summe VOC = 1500	
			μg/m <sup>3</sup>	

Formaldehyd [mg/m³] od. [ppm]			Bewertungsgewichtung:30%
$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3 \text{ oder}$ $\leq 0.06 \text{ mg/m}^3 \text{ oder}$ $\leq 0.10 \text{ mg/m}^3 \text{ oder}$			≤ 0,12 mg/m³ oder
0,025 ppm 0,08 ppm 0		0,1 ppm	
	<u>0,054 ppm</u>		

Luftdichtigkeit			Bewertungsgewichtung:30%
$n_{50} \leq 0.6$ [LW/h] bei	n <sub>50</sub> ≤ 1,0 [LW/h] bei	$n_{50} \le 1,25 \text{ [LW/h] bei}$	$n_{50} \le 2.0 \text{ [LW/h] bei}$
Komfortlüftung (mit	Abluftanlage od.	Abluftanlage oder	Fensterlüftung bzw.
WRG)	Komfortlüftung (mit	Komfortlüftung (mit	bedarfsorientierter
	WRG) in den	WRG) in den	Abluftanlage oder
	Hauptaufenthalts-	Hauptaufenthalts-	n <sub>50</sub> ≤ 1,5 [LW/h] bei
	räumen	räumen	Abluftanlage in
			Dauerbetrieb oder
			Komfortlüftung (mit
			WRG) in den
			Hauptaufenthalts-
			räumen
			<u>n<sub>50</sub> = 1,5 [LW/h] bei</u>
			Abluftanlage

Schimmelpilzbelastung	Bewertungsgewichtung:0%
Musskriterium: Keine Schimmelquellen im Innenraum vorhanden	



#### Flüchtige Kohlenwasserstoffe

Flüchtige Kohlenwasserstoffe oder VOC (Volatile organic compounds) kommen u.a. als Lösungsmittel in Farben, Lacke, Klebstoffe und Ausgleichsmassen vor. Für VOC gibt es Grenzwerte am Arbeitsplatz, die sogenannten MAK-Werte, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Für die VOC-Belastung von Wohnungen gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte. Die hier festgesetzten Werte orientieren sich an Vorsorgewerten, die weit niedriger angesetzt sind als die MAK-Werte. Der Nachweis für VOC wird durch ein Prüfgutachten / chemische Untersuchung mit Gaschromatographie / Massenspektrometrie nach ÖNORM EN ISO 16000-5 (Probenahmestrategie) und ÖNORM M 5700-2 (Probenahme, Auswertung) erbracht.

#### **Formaldehyd**

Formaldehyd ist ein stechend riechendes Gas, das u.a. in Tabakrauch, Spanplatten und Holzwerkstoffen, Klebern, Lacken vorkommt. Gesetzlich begrenzt sind die Ausgasungsraten von Holzwerkstoffen mit 0,1 ppm, andere mögliche Quellen werden nicht berücksichtigt. Der von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Wert liegt bei 0,05 ppm. In diesem Kriterium wird der gesamte Gehalt an Formaldehyd in einer Kontrollwohnung überprüft. Der Nachweis wird durch ein Prüfgutachten nach ÖN EN ISO 16000-2 (Probenahmestrategie) und ÖN EN 717-1 (Auswertung) erbracht.

#### Schimmelpilzbelastung

Erhöhte Luftfeuchtigkeit durch Nutzerverhalten, Baumängel oder Restbaufeuchte kann zu Schimmelpilzbelastung führen. In Österreich gibt es keine gesetzlichen Grenz- oder Richtwerte für Pilzsporen-Konzentrationen in der Innenraumluft von Wohnungen. Normal belastete Räume weisen erfahrungsgemäß Keimzahlen von weniger als 100 bis etwa 250 KBE/m³ (koloniebildende Einheiten pro Kubikmeter Luft) auf (Ausnahme: z.B. Räume mit zahlreichen Topfpflanzen können höhere Keimzahlen aufweisen). Aus epidemiologischen Studien geht hervor, dass gesundheitlich relevante Konzentrationen von Hefe- und Schimmelpilzen ab etwa 250 KBE/m³ Luft möglich sind, wobei diese Zahl stark von der Artenzusammensetzung der Sporen abhängig ist.

#### Luftdichtheit

Die Luftdichtheit von Gebäuden hat großen Einfluss auf die Behaglichkeit und den Energieverbrauch von Gebäuden. Als Maßzahl für die Luftdurchlässigkeit einer Gebäudehülle wird der n<sub>50</sub>–Wert herangezogen. Dieser ist als Luftwechselrate bei einer Differenz zwischen innerem und äußerem Luftdruck von 50 Pa definiert. Mit Hilfe eines drehzahlgeregelten Ventilators, der in einem Tür- oder Fensterrahmen eingebaut ist, wird der geförderte Luftvolumenstrom bestimmt. Die Messung nach ÖN EN 13829 erfolgt sowohl bei Unterals auch bei Überdruck.

Abluftanlagen sind mechanische Lüftungsanlagen (ohne Wärmerückgewinnung), die über feuchte- oder CO<sub>2</sub>-gesteuerte Zuluftöffnungen in den Hauptaufenthaltsräumen verfügen.

Schallschutz				
Bewertung				
ausgezeichnet	sehr gut	gut	befriedigend	
Luftschallschutz - Trer	nwand (WHA)		Bewertungsgewichtung:15%	
$D_{nT,w} + C_{50-3150} \ge 63$	$D_{nT,w} + C_{50-3150} \ge 60$	$D_{nT,w} + C_{50-3150} \ge 55$	$D_{nT,w} \ge 55 dB(A)$	
dB(A)	dB(A)	dB(A)	$\underline{D_{nT,w}} = 62 dB(A)$	
			$C_{50-3150}$ = -8 dB(A)	
Luftschallschutz – Trer	andooko (WHA)		Dougett in go gourisht in gut E0/	
		D . C . EE	Bewertungsgewichtung:15%	
$D_{nT,w} + C_{50-3150} \ge 63$ dB(A)	$D_{nT,w} + C_{50-3150} \ge 60$ dB(A)	$D_{nT,w} + C_{50-3150} \ge 55$ dB(A)	$D_{nT,w} \ge 55 \text{ dB(A)}$	
ub(A)	$\underline{\mathbf{D}}_{nT,w} = 63 \; dB(\mathbf{A})$	(A)		
	$C_{50-3150} = -3 \text{ dB(A)}$			
	<u></u>			
Trittschallschutz - WHA	4		Bewertungsgewichtung:30%	
$L'_{nT,w} \leq 35 \text{ dB(A)}$	$L'_{nT,w} \leq 38 \text{ dB(A)}$	$L'_{nT,w} \leq 43 \text{ dB(A)}$	$L'_{nT,w} \leq 48 \text{ dB(A)}$	
und	und	und		
$L_{nT,w}^{\cdot} + C_{l} \leq 40 \text{ dB(A)}$	$L_{nT,w}^{\cdot} + C_{l} \leq 43 \text{ dB(A)}$	$L_{nT,w}^{\prime} + C_{l} \leq 43 \text{ dB(A)}$		
und	und	$\underline{L^{\iota}_{nT,w}} = 42 \; dB(A)$		
$L'_{nT,w} + C_{1,50-2500} \le 45$	$L'_{nT,w} + C_{1,50-2500} \le 48$	$C_{l} = 0 \text{ dB(A)}$		
dB(A)	dB(A)	$C_{1,50-2500} = 5 \text{ dB(A)}$		
Standortbezog. Außenla	ärmnachtpegel (gem. ÖN	NB 8115-2) in dB(A)	Bewertungsgewichtung:10%	
L <sub>A,eq</sub> (Nacht) < 45	L <sub>A,eq</sub> (Nacht) < 50	L <sub>A,eq</sub> (Nacht) < 55	$L_{A,eq}$ (Nacht) < 60	
dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
Francis i sui salambar Da		adau bai laufaadau		
Energieäquivalenter Dauerschallpegel (nachts) oder bei laufender  Lüftungsanlage gleichbleibendes Lüftungsgeräusch L <sub>A,eq,nT</sub> in der Nacht Bewertungsgewichtung:30%				
$L_{A,eq,nT-Nacht} \leq 16 dB(A)$	$L_{A,eq,nT-Nacht} \leq 18 dB(A)$ oder	$L_{A,eq,nT-Nacht} \leq 20 dB(A)$	$L_{A,eq,nT-Nacht} \leq 22 dB(A)$	
oder bei Lüftungsanlage:	bei Lüftungsanlage:	oder bei Lüftungsanlage:	<u>L<sub>A,eq,nT - Nacht</sub> =22,3</u> <u>dB(A)</u> oder	
$L_{A,eq,nT} \le 18 \text{ dB(A)}$	$L_{A,eq,nT} \le 20 \text{ dB(A)}$	$L_{A,eq,nT} \le 23 \text{ dB(A)}$	bei Lüftungsanlage:	
und ≥ 10 db(A)	LA,eq,nT ≤ 20 dB(A)	LA,eq,nT ≤ 23 dB(A)	$L_{A,eq,nT} \le 25 \text{ dB(A)}$	
$L_{C,eq,nT} \leq 30 \text{ dB(C)}$	$L_{C,eq,nT} \leq 30 \text{ dB(C)}$	$L_{C,eq,nT} \leq 40 \text{ dB(C)}$	und	
_c,eq,nr <u> </u>				

 $L_{C,eq,nT} \leq 45 \text{ dB}(C)$ 



#### Standortbezogener Außenlärmnachtpegel

Dieser Kennwert wird über Schallimmissions- oder Umgebungslärmkarten bestimmt und gibt Auskunft über die Grundlärmbelastung eines Standorts. Er wird für jene Fassadenbereiche bestimmt, die am stärksten einer Schallimmission ausgesetzt sind. Der Nachtpegel wird deshalb herangezogen, weil er in der Regel für sensible Wohnbereiche (Schlafräume, etc.) kritischer als der Außenlärmpegel bei Tag eingestuft wird.

#### Luftschallschutz

Der Schutz vor Geräuschen, wie z.B. Gespräche, Radio, Telefon, Fernseher etc. aus der Nachbarwohnung wird als Luftschallschutz bezeichnet, da die Lärmquelle Luft zu Schwingungen anregt. Der Luftschallschutz wird durch eine Differenzmessung der Schallpegel in den betreffenden Räumen bestimmt z.B. zwischen zwei Räumen benachbarter Wohnungen. Der Luftschallschutz wird als Standard-Schallpegeldifferenz  $D_{nT,w}$  angegeben: je größer  $D_{nT,w}$ , umso besser ist der Luftschallschutz. In den höheren Bewertungsklassen werden die tiefen Frequenzen durch die Verwendung von Spektrumanpassungswerte  $D_{nT,w} + C_{50-2500}$  mit berücksichtigt. Die Messungen erfolgen gemäß ÖN EN ISO 140-4 und ÖN EN ISO 717-1.

#### **Trittschallschutz**

Der Schutz vor Geräuschen aus der Nachbarwohnung durch Gehen, Klopfen, Sesselrücken etc. wird als Trittschallschutz bezeichnet, da die Lärmquelle die Geschoßdecke oder andere Bauteile direkt zu Schwingungen anregt. Der Trittschallschutz wird durch die Messung des Schallpegels in dem zu schützenden Raum bestimmt. Der Trittschallschutz wird als bewerteter Standard-Trittschallpegel L'nT,w angegeben. Je kleiner L'nT,w also je kleiner der Schallpegel im zu schützenden Raum ist -, umso besser ist der Trittschallschutz. Zur Berücksichtigung typischer Gehgeräusche wird ein Spektrum-Anpassungswert für Gehen C<sub>1</sub> und sowie für tiefe Frequenzbereiche C<sub>1,50-2500</sub> angeführt. Die Messungen erfolgen gemäß ÖN EN ISO 140-7 und ÖN EN ISO 717-2.

#### Energieäquivalenter Dauerschallpegel

Der energieäquivalente Dauerschallpegel L<sub>A,eq,nT</sub> wird als jener Schalldruckpegel errechnet, der bei dauernder Einwirkung dem unterbrochenen Geräusch oder Geräusch mit schwankendem Schalldruckpegel im Innenraum energieäquivalent ist. Zur ÖKOPASS Bewertung herangezogen wird die lauteste halbe Stunde in der Nachtkernzeit (23.00 bis 5.00 Uhr) bei geschlossenen Fenstern.

Gleichbleibendes Lüftungsgeräusch L<sub>A,eq,nT</sub> und L<sub>C,eq,nT</sub> (beim Betrieb einer Lüftungsanlage)

Im Unterschied zum maximalen Anlagengeräuschpegel, der die Spitzenwerte erfasst, bildet der L<sub>A,eq,nT</sub> das gleichbleibende Dauergeräusch einer Lüftungsanlage im Betrieb ab. Der C-bewertete Dauerschallpegel dient der Beurteilung von Störgeräuschen der Lüftungsanlage in tieferen Frequenzen. Gemessen wird in den Schlafräumen bei Nacht.



#### **Tageslicht und Besonnung**

Bewertung			
ausgezeichnet	sehr gut	gut	befriedigend

Punktueller Tageslichtfaktor (Verhältnis der Beleuchtungsstärke innen						
zu außen) im Hauptwoh	zu außen) im Hauptwohnraum Bewertungsgewichtung:6					
Mindestens 85 % der	Mindestens 25% der					
Wohnungen haben	Wohnungen haben					
<u>einen</u>	einen Tageslichtfaktor					
<u>Tageslichtfaktor</u>	größer 2,0 %					
größer 2,0 %						

Belichtung mit direktem Sonnenlicht im Hauptwohnraum			
(Sonnenstunden bei tie	fstem Sonnenstand am 2	21.12.)	Bewertungsgewichtung:40%
Mindestens 85 % der	Mindestens 55 % der	Mindestens 40 % der	Mindestens 25 % der
Wohnungen haben	Wohnungen haben	Wohnungen haben	Wohnungen haben
mindestens	mindestens	mindestens mindestens	
1,5 Sonnenstunden	1,5 Sonnenstunden	1,5 Sonnenstunden	
(direktes Sonnenlicht)	(direktes	(direktes Sonnenlicht)	(direktes Sonnenlicht)
im Hauptwohnraum	Sonnenlicht) im	im Hauptwohnraum	im Hauptwohnraum
bei tiefstem Sonnenstand	<u>Hauptwohnraum</u>	bei tiefstem Sonnenstand	bei tiefstem Sonnenstand
am 21.12.	bei tiefstem Sonnenstand am 21.12.		am 21.12.
am 21.12.			



#### **Punktueller Tageslichtfaktor**

Der Tageslichtfaktor wird für die IBO ÖKOPASS Bewertung im Hauptwohnraum in einer Raumtiefe von 2 m vom Fenster entfernt, 1 m Seitenabstand von der Wand und 0,85 m über dem Fußboden ermittelt. Je größer der Tageslichtfaktor ist, desto heller ist die Wohnung. Mit einem Tageslichtfaktor von 2,0 % in 2 m Raumtiefe wird eine gute Tageslichtversorgung im Hauptwohnraum erreicht.

Sehr helle Wohnungen haben ausreichend Fensterflächen und Innenoberflächen mit hohem Reflexionsgrad. Sie werden nicht übermäßig durch Balkone, Loggien (oder ähnlichem) bzw. durch Nachbargebäude oder geografische Gegebenheiten (wie Hanglage) verschattet.

#### Belichtung mit direktem Sonnenlicht

Die Belichtung mit direktem Sonnenlicht beschreibt die direkte Sonneneinstrahlung bei tiefem Sonnenstand, wie sie am Tag der Wintersonnenwende (21.12. – kürzeste Tageslänge) gegeben ist.

Der Einfall direkten Sonnenlichtes hängt vom Standort (geografische Lage), der Orientierung des Raums, der Verschattung durch Nachbargebäude oder Berge bzw. von der Eigenverschattung durch Balkone, Loggien, Gebäudevorsprünge und vom jahreszeitlichen Wechsel der Sonnenstandshöhe ab.

Eineinhalb Stunden direktes Sonnenlicht im Hauptwohnraum bei tiefstem Sonnenstand am 21.12. entsprechen einem Viertel der theoretisch möglichen Sonnenstunden an diesem Tag. Sie werden von südseitig ausgerichteten Räumen, die keine Nachbargebäude haben, gut erreicht.



### Elektromagnetische Qualität

Bewertung				
ausgezeichnet	sehr gut	gut	befriedigend	
Magnetische Felder im	Niederfrequenzbereich E	3 (magnetische		
Flussdichte) in [nT] bei	Tag		Bewertungsgewichtung:30%	
B < 100 nT	B < 200 nT	B < 400 nT	B < 1000 nT	
<u>B = 20 nT</u>				
E/11   E/1	\ . F\ // 3 C" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	e) in [V/m] für Wechselfe		Bewertungsgewichtung:20%	
E < 10 V/m	E < 20 V/m	E < 30 V/m	E < 50 V/m	
<u>E = 1 V/m</u>				
E (elektrische Feldstärk	e) in [V/m] für Gleichfeld	er	Bewertungsgewichtung:20%	
E < 200 V/m	E < 400 V/m	E < 1000 V/m	E < 5000 V/m	
			<u>E = 1500 V/m</u>	
	e hochfrequente Felder (	,		
S [mW/m²], Frequenzbereich 800 - 3000 MHz (bei geschlossenem und				
geöffnetem Fenster)			Bewertungsgewichtung:30%	
S < 0,01 mW/m <sup>2</sup>	S < 0,1 mW/m <sup>2</sup>	S < 1,0 mW/m <sup>2</sup>	S < 3,0 mW/m <sup>2</sup>	
	$S = 0.07 \text{ mW/m}^2$	(Salzburger		
		Vorsorgegrenzwert)		

Hochfrequenzfeldmessung: Übersichtsmessung



#### Magnetische Felder im Niederfrequenzbereich

Elektromagnetische Felder im Niederfrequenzbereich stehen im Verdacht, gesundheitliche Auswirkungen zu haben. Aus dem Prinzip der Gesundheitsvorsorge heraus werden daher Orientierungswerte für eine längerfristige Exposition definiert, die sich an der Schweizer NIS-Verordnung und den Empfehlungen des Katalyse-Instituts orientieren, womit kurz- und langfristige Gesundheitsbeeinträchtigungen nach heutigem Wissensstand sicher ausgeschlossen werden können.

Die Stärke der magnetischen Wechselfelder im Nahbereich elektrischer Anlagen (wie Hochspannungs-Freileitungen, -Erdkabel, etc.) hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie beispielsweise: Betriebsspannung, Phasenbelegung, Leiteranordnung, Form der natürlichen Umgebung, Abstand von der Trasse, jahreszeitliche Schwankungen, u.ä. Eine wirksame Möglichkeit zur Verringerung von Magnetfeldern ist ein entsprechender Abstand von der Feldquelle. Transformatorenstationen selbst verursachen nur ein sehr kleinräumiges Feld, erhöhte magnetische Felder werden vor allem durch vom Trafo wegführende Sekundärkabel verursacht.

#### Elektrische Feldstärke

Alle elektrischen Leitungen und Apparate sind von elektrischen und magnetischen Feldern umgeben. Elektrische Felder bestehen in der Umgebung von Leitungen, unabhängig davon, ob Strom fließt. Magnetische Felder entstehen durch die Bewegung elektrischer Ladungen, also durch elektrische Ströme. Wo Strom fließt, ist neben dem elektrischen auch ein magnetisches Feld vorhanden.

Die elektrische und magnetische Feldstärke künstlich erzeugter Felder soll so gering wie möglich sein. Die hier angegebenen Werte sind als Vorsorgewerte zu verstehen und liegen bis zu einem Faktor 20 unter den gesetzlichen Richtwerten.

#### Niederfrequent gepulste hochfrequente Felder

Die Beurteilung von biologischen Wirkungen im Niedrigdosisbereich ausgehend von Mobilfunksendeanlagen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt umstritten. Die Richtwertempfehlung (4.500-10.000 mW/m² abhängig von der Frequenz) der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), der auch die EU-Ratsempfehlung sowie die ÖNORM ÖVE/ÖNORM E 8850 folgt, orientiert sich lediglich an einer möglichen thermischen Wirkung. Laut österreichischer Ärztekammer liegen diese Werte zum Teil um Größenordnungen über jenen Werten, in denen Schäden auf die Gesundheit nachgewiesen wurden. In der Salzburger Resolution zu Mobilfunksendeanlagen (Juni 2000) werden folgende Werte bzw. Vorsorgemaßnahmen gefordert - der Wert für niederfrequent-pulsmodulierte hochfrequente Immissionen entspricht auch dem umweltmedizinischen Vorsorgewert für Österreich:

- Immissionen hochfrequenter elektromagnetischer Felder (gesamt): < 100 mW/m²</li>
- Summe der niederfrequent-pulsmodulierten hochfrequenten Immissionen von Mobilfunksendeanlagen (wie z.B. GSM-Basisstationen): < 1 mW/m²



#### **ÖKOLOGISCHE QUALITÄT**

#### Ökologische Qualität der Baustoffe und Konstruktionen

Bewertung			
ausgezeichnet	sehr gut	gut	befriedigend

#### Ökoeffizienz (der thermischen Gebäudehülle, inklusive Trenndecken)

Ökoindex Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> *)			Bewertungsgewichtung:30%
$Ol3_{BG0,BGF} \leq 30$	Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> ≤ 60	Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> ≤ 120	Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> ≤ 240
		$Ol3_{BG0,BGF} = 110$	

#### Entsorgungsindikator (Bilanzgrenze 1, Gesamtlebensdauer, exkl. Fenster/Türen)

Entsorgungsindik	ator El <sub>BG1,LD</sub>		Bewertungsgewichtung:20%
$EI_{BG1,LD} \leq 0.8$	El <sub>BG1,LD</sub> ≤ 1,2	EI <sub>BG1,LD</sub> ≤ 1,6	EI <sub>BG1,LD</sub> ≤ 2,2
	EI <sub>BG1,LD</sub> = 1,19		

#### **HFKW-und PVC-Freiheit**

HFKW-Freiheit *)	Bewertungsgewichtung:0%
Musskriterium: HFKW-Freiheit für Dämmplatten,	Montageschäume, etc. ist erfüllt.

PVC-Freiheit *)			Bewertungsgewichtung:25%
für mind. 6	<u>für mind. 5</u>	für mind. 4	für mind. 2
Produktgruppen erfüllt	<u>Produktgruppen</u>	Produktgruppen erfüllt	Produktgruppen erfüllt
	<u>erfüllt</u>		

#### Produkte mit Umweltzeichen (ökologisch optimierte Produkte)

Produkte mit Umweltzeichen *)		Bewertungsgewichtung:25%	
Einsatz in mind. 10	Einsatz in mind. 7	Einsatz in mind. 4	Einsatz in mind. 2
Bauteilschichten (und	Bauteilschichten (und	<u>Bauteilschichten</u>	Bauteilschichten (und
3 Bauteilgruppen)	3 Bauteilgruppen)	(und 2	1 Bauteilgruppe)
		Bauteilgruppen)	

#### \*) Bei neuem Datensatz der Baustofftabelle.

#### Ol3 Index und Entsorgungsindikator

Mittels dem Programm ECOSOFT V5.0 oder höher werden die ökologischen Kennwerte und die Entsorgungseigenschaften der verwendeten Baustoffe und Konstruktionen erhoben und der Ökoindex OI3 sowie der Entsorgungsindikator berechnet. Je besser die Einstufung des OI3 Index und des Entsorgungsindikators sind, desto ressourcenschonender erfolgt die Herstellung des Gebäudes, desto geringer sind die Umweltbelastungen durch die Produktion der eingesetzten Baumaterialien und desto bessere Entsorgungseigenschaften weist das Gebäude auf.

#### **HFKW-Freiheit**

HFKW (teilhalogenierte Fluor-Kohlenwasserstoffe) sind klimaschädliche Chemikalien und daher in Österreich in vielen Anwendungen verboten. Das Kriterium ist eine Mussbestimmung. Folgende Produktgruppen werden im Detail untersucht: XPS-Dämmplatten (insbes. über 8 cm Dicke), PU-Montageschäume, PU-Reiniger, Markierungssprays und ähnliche Produkte in Druckgasverpackungen, PUR/PIR-Dämmstoffe, etc.

#### **PVC-Freiheit**

PVC wird aus problematischen Ausgangsstoffen (z.B. Vinylchlorid, ein Stoff der als eindeutig krebserzeugend eingestuft ist) hergestellt und kann problematische Zusatzstoffe enthalten. Insbesondere in Weich-PVC, woraus in erster Linie Bodenbeläge, Tapeten, Folien und Kabel hergestellt werden, sind Weichmacher mit einer Gesamtmenge von bis zu 50% enthalten. Der am häufigsten eingesetzten Weichmacher DEHP wird von der EU Kommission als "fortpflanzungsgefährdend" eingestuft. Im Brandfall entstehen Rauchgase, die besonders korrosiv sind. Für die folgenden Bereiche wird der Einsatz PVC-freier Materialien empfohlen:

- 1. Folien: Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art und Dichtstoffe
- 2. Fußbodenbeläge inkl. Sockelleisten und Wandbekleidungen (Tapeten)
- 3. Wasser-, Abwasserrohre (außer erdverlegt), Lüftungsrohre (Zu- und Abluftrohre) im Gebäude
- 4. Fenster und Türen/Tore
- 5. Sonnen- und/oder Sichtschutz am Objekt
- 6. Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.)

#### Produkte mit Umweltzeichen

Die Minimierung schädlicher Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen kann durch den Einsatz ökologisch optimierter Baustoffe erreicht werden: Produkte mit Umweltzeichen wurden über den gesamten Lebenszyklus von der Herstellung bis zur Entsorgung überprüft und gehören zu den besten in ihrer Produktkategorie. Als hohe Umweltstandards werden das Österreichische Umweltzeichen, natureplus und das IBO-Prüfzeichen anerkannt. Für bestimmte Produktgruppen sind weitere Prüfzeichen (wie Nordic Swan, Blauer Engel,...) zugelassen. Die Beurteilung erfolgt für 5 Bauteilgruppen (Außenwände, Innenwände/Trennwände, Zwischendecken, Dach oder oberste Geschoßdecke, Bodenplatte oder Kellerdecke). Geprüfte Produkte, die zumindest zu 80% aller Flächen der genannten Bauteilgruppen eingebaut sind, werden anerkannt.



#### Gesamtenergiekonzept

Bewertung			
ausgezeichnet	sehr gut	gut	<u>befriedigend</u>
ab 14 Punkte	11-13 Punkte	8-10 Punkte	0-7 Punkte
			4 Punkte

#### Energiekennzahl (HWB<sub>BGF.WG.Ref</sub>) nach OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe 2007):

5 ( But it without	,
Die Anforderungen der OIB-Richtlinie 6 zum 1.1.2010 werden	4 Punkte
eingehalten (HWB <sub>BGF,WG,Ref</sub> <= 19 (1+2,5/lc) ). (0 Punkte)	
Die Anforderungen der OIB-Richtlinie 6 zum 1.1.2010 werden bis zu 80	
% unterschritten oder HWB <sub>BGF,WG,Ref</sub> <= 10 kWh/m²a (12 Punkte).	
Dazwischen wird interpoliert.	
Unterschreitung: 23,4%	
Passivhaus nach den Kriterien des Passivhaus Instituts Darmstadt	12 Punkte
(inkl. Nachweis PEB <= 120 kWh/m² <sub>EBF</sub> a)	

#### Energieträger

Ellergietrager	
Energieträger Biomasse für die gesamte Wohnhausanlage	5 Punkte
Fern-/Nahwärme (aus Abwärme oder KWK > 90%)	5 Punkte
Fern-/Nahwärme (aus Abwärme oder KWK > 70 – 90%)	4 Punkte
Fern-/Nahwärme (aus Abwärme oder KWK 50 – 70%)	2 Punkte
Wärmepumpenheizungsanlagen	4 Punkte
Energieträger Erdgas	0 Punkte
Energieträger Erdöl	0 Punkte
Thermische Solaranlage: jährl. Deckungsgrad am Warmwasserbedarf	
30 % ≤ Deckungsgrad < 40 %	1 Punkt
40 % < Deckungsgrad < 50 %	2 Punkte
50 % < Deckungsgrad < 60 %	3 Punkte
≥ 60% Deckungsgrad	4 Punkte
PV-Anlage:	
2 bis 4 W <sub>peak</sub> /m <sup>2</sup> <sub>kond. BGF</sub>	1 Punkt
≥ 4 W <sub>peak</sub> /m² <sub>kond. BGF</sub>	2 Punkte



#### Gesamtenergiekonzept

Das Gesamtenergiekonzept berücksichtigt:

- Die Energiekennzahl (HWB<sub>BGF,WG,Ref</sub>) nach der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe 2007) und mitgeltenden Normen dient der Vergleichbarkeit des energetischen Standards eines Gebäudes. Der Berechnung der Energiekennzahl liegen standardisierte Klimadaten (Referenzklima), interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechnete Energiekennzahl kann daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten der NutzerInnen abweichen. Im Geschoßwohnbau ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen.
- Die Art der Energieträger: Fern-/Nahwärme aus Abwärmeprozessen, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und erneuerbare Energieträger wie Biomasse, Nutzung der Umgebungswärme (über Wärmepumpen) oder direkte Nutzung der Sonnenenergie (für Warmwasserbereitung oder Stromerzeugung) verbessern das ökologische Profil und erhöhen daher die Punktezahl.



#### Wassernutzung

Bewertung			
ausgezeichnet	sehr gut	gut	befriedigend
ab 10 Punkte	7-9 Punkte	4-6 Punkte	0-3 Punkte
		6 Punkte	

Das WC ist mit einer Wasserspar- oder Stopptaste ausgerüstet.  1 Punkt	
Die Armaturen sind mit Durchflussbegrenzern ausgestattet:	
Maximaler Durchfluss: 9 l/min bei 3 bar oder	1 Punkt od.
Maximaler Durchfluss: 6 l/min bei 3 bar 2 Punkte	
Die Duschköpfe sind mit Durchflussbegrenzern ausgestattet.	1 Punkt
Maximaler Durchfluss: 12 l/min bei 3 bar	
Ein eigener Kaltwasserzähler für jede Wohneinheit <u>1 Punkt</u>	
	1 Punkt
Regen- oder Grundwassernutzung für die WC-Spülung	2 Punkte

Versiegelungsgrad > 50 %	0 Punkte
Versiegelungsgrad 25 - 50 %	1 Punkt
Versiegelungsgrad < 25 %	3 Punkte
Begrünte Dachflächen ≥ 60 %	1 Punkt

Versiegelungsgrad in % = Sonstige versiegelte Flächen / (Grundstücksfläche – Bruttogrundrissfläche des Erdg.) x 100



#### Versiegelungsgrad

Der Versiegelungsgrad bezeichnet das Ausmaß der mit wasserundurchlässigen Schichten wie Asphalt, Beton versehenen Grundstücksfläche. Berücksichtigt wird dabei die unverbaute Fläche. Je geringer der Versiegelungsgrad ist, desto besser kann Regenwasser versickern, damit werden das Kanalsystem entlastet und das Bodenleben sowie der Wasserhaushalt verbessert.



#### Glossar:

GIOSSAI.	
[dB(A)]	Dezibel: Einheit des Schallpegels
[dB(C)]	(A) A-bewertet
	(C) C-bewertet
[LW/h]	Luftwechsel pro Stunde
El <sub>BG1,LD</sub>	Beim Entsorgungsindikator El <sub>BG1,LD</sub> werden die vollständigen Konstruktionen der thermischen Gebäudehülle inkl. Trenndecken exklusive Fenster/Türen und die Erneuerungszyklen innerhalb der Gesamtlebensdauer (LD) des Objekts berücksichtigt.
Fanger	P.O. Fanger: renommierter dänischer Wissenschafter im Bereich Innenraumluft und Thermischer Komfort
HWB [kWh/m²a]	Der spezifische Heizwärmebedarf HWB bezeichnet die Menge an Wärme in [kWh/m²a], die einem Gebäude/einem Raumverband pro m² Bezugsfläche pro Jahr zugeführt werden muss, um eine Soll-Raumtemperatur von 20 ℃ bei Standard-Nutzerverhalten und Referenzklima zu gewährleisten.
[KBE/m <sup>3</sup> ]	koloniebildende Einheiten (Pilzsporen, Bakterien etc.) pro Kubikmeter Luft
MAK	Maximale Arbeitsplatz-Konzentration von gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben am Arbeitsplatz
OIB	Österreichisches Institut für Bautechnik
OIB-RL 6	OIB-Richtlinie 6: Richtlinie herausgegeben vom Österreichischen Institut für Bautechnik OIB zum Thema Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe April 2007 und Oktober 2011)
Ol3 <sub>BG0,BGF</sub>	Beim Ökoindikator Ol3 <sub>BG0,BGF</sub> werden die Konstruktionen der thermischen Gebäudehülle und der Trenndecken exklusive Dacheindeckung, Feuchtigkeitsabdichtungen und hinterlüfteter Fassade berücksichtigt. Die Nutzungsdauer der Bauteilschichten wird nicht berücksichtigt.
Passivhaus	Passivhäuser sind Gebäude, deren jährlicher Heizwärmebedarf HWB nicht mehr als 15 kWh/m² <sub>EBF</sub> a beträgt, .
PHPP	PHPP (Passivhausprojektierungspaket) ist ein Nachweisverfahren für den Passivhaus-Standard auf der Basis von Energiekennwerten. Es wurde vom Passivhausinstitut Darmstadt erstellt.
ppm	parts per million (Konzentrationsangabe): gibt an, wie viele Gewichts- oder Volumseinheiten in einer Substanz in einer Million Gewichts- oder Volumseinheiten einer anderen Substanz enthalten sind.
[nT]	Tesla: Einheit der magnetischen Feldstärke (nT = Nanotesla = 10 <sup>-9</sup> Tesla)
Summe VOC	Volatile organic compounds: Summe der flüchtigen Kohlenwasserstoffe
U-Wert	Wärmedurchgangskoeffizient: Der U-Wert gibt an, welche Wärmemenge durch einen Quadratmeter eines Bauteils pro Sekunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin hindurchgeht [W/m <sup>2</sup> K]. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz.
[V/m]	Volt pro Meter: Einheit der elektrischen Feldstärke
VDI 6030	Eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Auslegung von Raumheizkörpern. Neben der Deckung der Heizlast sollen Behaglichkeitsdefizite gemindert oder beseitigt werden.
WRG	Wärmerückgewinnung: warme verbrauchte Luft wird über einen Wärmetauscher geführt und die Abwärme zur Zuluftvorerwärmung genutzt